


7001101...44



Эксплуатация автоматических выключателей должна производиться в соответствии с правилами технической эксплуатации установок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.





Комплектацию и установку автоматических выключателей должен выполнять только квалифицированный электротехнический персонал.

ОАО «Контактор» не несет ответственности за неправильную установку и эксплуатацию, которое может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также, соблюдать требования, касающиеся места установки изделия.

### Комплектность

<b>A</b>	<b>4 шт.</b>
<b>B</b>	<b>6 шт.</b>
<b>C</b>	<b>2 шт.</b>




**A**

**B**

**C**

### ТЕСТ


**1**




ВКЛ.

ОТКЛ.

**2**



нажать для отключения





положение «Аварийное срабатывание»












**3**




перевести в положение «ОТКЛ.»



1Nm/8.8 lb-in.



Момент затяжки  
M8 x 16  
8...13 Nm / 71...115 lb-in.




7001218

Момент затяжки  
8 Nm / 72 lb-in.

Момент затяжки  
15 Nm / 134 lb-in.

BA04-35Про	
Гибкий проводник	Жесткий проводник
35 → 120 mm <sup>2</sup>	35 → 150 mm <sup>2</sup>
#2 → 250 MCM	#2 → 300 MCM



7001224

