














BA50-43Про

Устройство для механической взаимоблокировки нескольких выдвижных аппаратов BA50-43Про

Аксессуары









Без моторного привода

9





Красный = ВКЛ.




Зеленый = ОТКЛ.


С моторным приводом




Красный = ВКЛ.



Зеленый = ОТКЛ. или НЕ ВЗВЕДЕН




10




Отрегулируйте винт балансировки механизма так, чтобы зазор между центровкой «В» вилок «Г» был 0,2 мм

Переключение от 1-й линии к 2-й линии



Переключение от 2-й линии к 1-й линии



Δt = время между отключением и включением между линиями 1 и 2
 $\Delta t < 2$ с - только с установленными независимым расцепителем или расцепителем минимального напряжения
 $\Delta t \geq 2$ с - установка независимого расцепителя и расцепителя минимального напряжения опционально