




ВА50-43Про

Устройство выдвижное с передним
присоединением для ВА50-43Про (Арт. 7004150)






Устройство выдвижное с задним
присоединением для ВА50-43Про (Арт. 7004151)

Аксессуары

	7004150	7004151
А	1	-
Б	-	1
В	1	1
Г	-	12
Д	-	24
Е	-	4
Ж	4	-
З	4	4
И	18	18
К	6	6
Л	6	6
М	6	6
Н	2	2
О	2	2
П	4	4
Р	8	8
С	4	4
Т	4	4
У	4	4
Ф	4	4
Х	1	1




Y4403A



Закрепить задние контакты в горизонтальном или вертикальном положении


①



Легким нажатием вставить межполюсные перегородки между фазами

Вставить межполюсные перегородки между фазами







②










Основание может быть установлено в вертикальном или горизонтальном положении в обоих направлениях


③









17




18




19



20




21




1



2




22




Перед тем, как перевести выключатель в среднее положение не забудьте открутить 4 винта (рис. 22)

23




Перевод выключателя в положение «Выкачен»


24






25





26






27




28




ВАЖНО! Разъемы выключателя служат только для подключения электрических цепей и не должны нести на себе вес проводов или штанг. Провода и штанги должны быть закреплены надлежащим образом так, чтобы они были в состоянии выдержать электромагнитные нагрузки.



7004314



7004315



7004124